

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ - CONTROLLERS SELECTION TABLE

	i-Com	i-Basic 1	i-Basic 2	i-Basic 3	i-Digit	Базовый пульт управления Base control panel	Пульт упр. базов. из металла (E/VTE xх0-xx6) Sheet base control panel (E/VTE xх0-xx6)	Пульт упр. электромехан. из металла (E/VTE xх0-xx6) Sheet electromechanical control panel (E/VTE xх0-xx6)	Жидкост. термостат воздуха Bulb room thermostat	Пульт упр. базов. с электрон. термостатом воздуха Control panel with electr. room thermostat	TC Термостат низкой темп. воды Water low temperature thermostat	Термостат низк. темп. воды съёмный Water low temperature strap fastening thermostat	3TT Переключатель Changeover switch	TRIF1 Дистанц. пульт упр. + схема + прием. Remote control + motherboard + receiver	CD11 Пульт управ. без регулировки темп. Control without temperature control	CD12 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD12C Электрон. термостат Electronic thermostat	CD14 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD16 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD2/X6E Программ. электрон. термостат Programmable electronic thermostat
ПРИМЕНЕНИЕ - USE																				
2-ТРУБ. СИСТЕМА - 2 pipe system	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4-ТРУБ. СИСТЕМА - 4 pipe system	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ДИСПЛЕЙ - SELECTORS AND DISPLAY																				
Дисплей - Display					●									●						●
Вкл/Выкл - On/Off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
Тепло/Холод - Heat/Cool	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
3-скорост. вентилятор - 3 fan speed	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
Регулировка температуры - Set point range		●	●	●	●				●	●				●		●	●	●	●	●
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ - CHANGEOVER																				
Скоростей автоматич. - Automatic speed control				●	●									●						●
Тепло/холод централизов. - Central season changeover			●	●	●		●	●									●			●
Тепло/холод автоматич. (2-труб. система) Automatic season changeover (2 pipe system)			●	●	●		37T	37T					●				37T			●
Тепло/холод автоматич. с нейтрал. зоной (4-труб. система) Automatic season changeover with neutral zone (4 pipe system)			●	●	●													●		●
ВХОДЫ - INPUTS																				
Удаленный датчик воздуха - Remote air intake sensor		●	●	●	●					●				●		●	●	●	●	●
Датчик воды - Water sensor			●	●	●									●						●
Термостат низк. темп. TC - TC low temperature thermostat	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
Контакт на окне - Windows contact			●	●	●															●
ВЫХОДЫ - OUTPUTS																				
КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ - On/Off valves	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●
Клапана 3-точечн. (PWM) - Floating valves (PWM)				○	○															
Клапана 0-10 В - 0-10 В proportional valves				●	●															
МОНТАЖ - INSTALLATION																				
На аппарате - On board	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
На стене - Wall mounted	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●
Скрытый 503 - Flush mounting box 503																				
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ - SPECIAL FUNCTION																				
Вентилятор с термостатом - Fan thermostat controlled		●	●	●	●			●	●	●				●		●	●		●	●
Управление электронагревом - Electric heater control			●	●	●		●	●												
Функция "экономия" - Economy function			●	●	●															●
Функция "только вентиляция" - Fan function	●				●															
Таймер для включения/выключения - On/Off timer					●									●						
Функция "антистратификация" - Air recirculation function			●	●	●														●	●
Функция "главный/зависимый" - Master/slave function	●	●	●	●	●															
Вентилятор модуляционный - Modulating fan				●	●															●

○ Только 2 tubi / 2 pipe only